

ICON HDとPCを接続してログデータや地図・写真データを通信する方法

ステップ1「PCにデータ管理ソフト“DIVE ORGANIZER”をインストール（初回のみ）」

1. 本書と同封されているCD-ROMを（インターネットに接続された）PCのディスクドライブに挿入してください。
- ※最新のソフトはwww.mares.co.jpのICON HD製品ページからご利用いただけます。
2. CD-ROMに格納されているsetup.exeを開いてください。
3. 当ソフトのインストールに必要なNET Frameworkの利用規約が表示されますので、同意される場合はAcceptボタンを押してください。
4. 当ソフトのインストールに必要なSQL Server Compactの利用規約が表示されますので、同意される場合はAcceptボタンを押してください。
5. Application Install（アプリケーションのインストール） - Security Warning（セキュリティの警告）画面に切り替わりますので、Install（インストール意）ボタンをクリックしてください。
6. Installing DiveOrganizer画面に切り替わり、インストールが開始されます。
7. インストールが完了するとWelcome to InstallDrivers wizard画面に切り替わりますので、Nextボタンをクリックしてください。
8. ソフトウェアのインストール画面に切り替わりますので、続行ボタンをクリックしてください。
9. Diver installation completedの表示が出ればドライバーのインストールが完了となりますので、OKボタンをクリックしてください。
10. New user画面の項目を半角英数字で入力してください。*入力必須項目
 - ・ Name*:名前
 - ・ User name*:ユーザー名
 - ・ Surname*:苗字
 - ・ Password:パスワード
 - ・ Address:住所
 - ・ Confirm password:パスワード（再入力）
 - ・ City:都市名
 - ・ ZIP:郵便番号
 - ・ Language:言語
 - ・ State:州名
 - ・ Country:国名入力が完了しましたら、チェック(v)ボタンをクリックしてください。
11. User Login画面に切り替わりますので、10で入力したUser nameとPasswordを入力し、チェック(v)ボタンをクリックしてください。
12. 11の入力が正しければ、DiveOrganizerが起動します。
13. DiveOrganizerを終了し、PCを再起動してください。

ステップ2「ICON HDをPCに接続」

14. ICON HDの裏側にある4つの端子に合わせて付属のインターフェイスをセットしてください。
15. 付属のUSBケーブルをインターフェイスに接続してください。
16. ICON HDを起動してください。
17. 付属のUSBケーブルをPCのポートに接続してください。
18. 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が自動的に起動した場合は、キャンセルボタンをクリックしてください（初回のみ）。
19. DiveOrganizerを起動してください。
19. ハードウェアのインストール画面が開きますので、続行ボタンをクリックしてください（初回のみ）。
20. User Login画面で10で入力したUser nameとPasswordを入力し、チェック(v)ボタンをクリックしてください（初回のみ）。
21. New computer画面の項目を半角英数字で入力してください（初回のみ）。*入力必須項目
 - ・ Computer name*:コンピュータ名
 - ・ Purchase date:購入日
 - ・ Purchase location:購入場所
 - ・ Country:国名入力が完了しましたら、チェック(v)ボタンをクリックしてください。

ステップ3 「DiveOrganizer を操作」

コマンドの説明

◆Database

- ・ Country: 国情報を管理します。
- ・ Area: エリア情報を管理します。
- ・ Site: ポイント情報を管理します。
- ・ Diver: ダイバー情報を管理します。
- ・ Gear type: 器材種類の情報を管理します。
- ・ Event: イベントの情報を管理します。
- ・ Computer: ICON HDの情報を管理します。
- ・ License type: Cカード種類の情報を管理します。
- ・ DAN event: DANイベントの情報を管理します。
- ・ Logout: ログアウトします。
- ・ Exit: DiveOrganizer を閉じます。

◆Computer

- ・ Info: ICON HDの本体情報を表示します。
- ・ Firmware Update: ICON HDのソフトウェアをアップデートします。
※事前にwww.mares.co.jpからPCに最新のENCファイルをダウンロードする必要があります。
- ・ Download LogBook: ICON HDのログデータをダウンロードします。
※ダウンロードしたいログデータをセレクトして、Import selected divesボタンをクリックしてください。
- ・ Upload Images: ICON HDの写真フォルダに画像をアップロードします。
※タブをDatabaseからExplorerに切り替えて、+ボタンをクリックしてください。ICON HDで閲覧したいjpgデータを開いた後、⇒ボタンでデータを転送します。
※画像サイズは320x240ピクセルに変換され、余白はグレー表示となります。
- ・ Upload Maps: ICON HDの地図フォルダに画像をアップロードします。
※タブをDatabaseからExplorerに切り替えて、+ボタンをクリックしてください。ICON HDで閲覧したいjpgデータを開いた後、⇒ボタンでデータを転送します。
※画像サイズは320x200ピクセルに変換され、余白はグレー表示となります。
- ・ Format Flash: 内部メモリをフォーマット化します。

◆Help

- ・ About DiveOrganizer: DiveOrganizerのバージョン情報を表示します。

ステップ4 「ICON HDとPCの接続を解除」

22. 必ずDiveOrganizerを終了してから、ケーブルを外してください。